

使用指南(简约型闪存盘 /U208)



声 明

本使用指南所包含的内容均受到《中华人民共和国著作权法》及其它相关法律、法规的保护。未经深圳市朗科科技有限公司（以下简称“Netac（朗科）公司”）同意或者授权，任何组织或者个人均不得以任何手段或形式对其进行修改、篡改或使用。

AirTrack™、OnlyDisk™、优信通™、iMuz™、酷贝™和U-SAFE™是Netac（朗科）公司的商标。Netac®、优CF卡®、优风®、优名通®、优芯®、U-SAFE®、优盘®和优卡®是Netac（朗科）公司的注册商标。Netac（朗科）公司对以上注册商标享有注册商标专用权。

执行标准： Q/Netac 001

工具包的安装及卸载（含驱动程序和格式化工具）

安装与卸载

U208型闪存盘在Windows 98操作系统下使用时需要安装闪存盘驱动程序。安装前请登录本公司网站 www.netac.com.cn 的下载中心下载U208闪存盘的工具包。

- 注： a. 在Windows 98操作系统下，格式化工具和驱动程序将同时被安装。在Windows Me/2000/XP/Server 2003操作系统下只安装格式化工具。
- b. 安装工具包时，建议不要先将闪存盘插入电脑，若闪存盘已与电脑连接，请在安装完成后将闪存盘重新拔插一次。

功能使用


将闪存盘插入电脑的USB接口。在桌面双击格式化工具图标，在弹出的对话框中，您可以：

- 1) 格式化：选择“格式化类型”为“普通格式化”，点击“格式化”，即可格式化闪存盘。
- 2) ZIP启动盘：选择“格式化类型”为“制作ZIP启动盘”，点击“格式化”，按提示操作即可。
- 3) HDD启动盘：选择“格式化类型”为“制作HDD启动盘”，点击“格式化”，按提示操作即可。

如果您电脑的BIOS系统支持USB ZIP或USB HDD启动，您就可以使用闪存盘启动系统了。但在启动系统前请先将BIOS系统中的启动首选项设为“USB ZIP”或“USB HDD”。

闪存盘的使用

Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003

- 1) 将闪存盘插入USB接口。在“我的电脑”上会出现一个新增加的“可移动磁盘”，代表闪存盘。
- 2) 使用完闪存盘后，请参照以下步骤将其拔出：
Windows 98：只要闪存盘指示灯停止闪烁，您就可以将闪存盘从电脑的USB接口上拔出。
Windows Me/2000/XP/Server 2003（以Windows 2000为例）：闪存盘指示灯停止闪烁后，用鼠标左键点击屏幕右下角的图标，根据提示进行操作即可安全地将闪存盘拔出。

注：在Windows 98/Me操作系统下以及在Windows 2000/XP/Server 2003操作系统非管理员下，即使在提示可安全拔出闪存盘的情况下，也要确定LED指示灯是否完全停止闪烁，只有当LED指示灯完全停止闪烁时，才能将闪存盘拔出。

Mac OS 9.x/X

启动您的苹果电脑。将闪存盘插入电脑的USB接口。您的电脑桌面上会出现一个名为“Untitled”的盘符，这就是闪存盘的盘符了。当您需要从USB接口上拔出闪存盘时，请先拖动其盘符到垃圾箱，然后再将其拔出。

Linux 2.4.x

将闪存盘插入电脑的USB接口；以root方式进入，键入命令：**mount /dev/sda /mnt**，此命令用于将闪存盘挂在目录“/mnt”下。“/mnt”为用户所建目录。在拔出闪存盘前需键入命令：**umount /mnt**，此命令用于拔出闪存盘前的卸载。此命令的“/mnt”与前面的“/mnt”是相对应的。

注：键入命令 **mount /dev/sda /mnt** 中的 **sda** 项，可能因电脑或闪存盘的使用情况稍有变化，具体请按照 **Linux** 命令规则操作。

注意事项

- 1) 本产品实际可用容量不完全等于标称容量。
- 2) 建议您避免将U208型闪存盘和其它闪存盘一起使用。
- 3) 本文中提及的Windows 98系指Windows 98第一版和Windows 98第二版。
- 4) 本产品不能完全避免在使用不当或其他原因下，造成您的文件或数据的破坏或丢失，敬请您对所有文件或数据应予以备份。
- 5) 本产品不能保证在所有的电脑上正常使用。对于在使用该产品的过程中所造成的任何损失，深圳市朗科科技有限公司概不负责。如发生任何争议，应按中华人民共和国的相关法律解决。

联系 Netac（朗科）公司

深圳市朗科科技有限公司 Netac Technology Co., Ltd.

深圳市高新区高新南一道中国科技开发院孵化大楼六楼

邮政编码：518057

电 话： 800-830-3662 （免费客户服务热线）

0755-26727800 （总机）

0755-26727573 （服务监督电话）

0755-26727520, 26727510, 26727500 （技术支持）

传真： 0755-26727620

网址： <http://www.netac.com.cn>

E-mail: sales@netac.com

（销售）

support@netac.com （技术支持）

info@netac.com

（信息反馈）

PN:UM10611101